

MONTAGEHANDLEIDING LICHTKOOF

- Bepaal de juiste plaats voor de lichtkoof, hou rekening met het in- en uitschuiven van het acrylaat.
- Controleer waar de stroomtoevoer vandaan moet komen en waar deze de lichtkoof in gaat. Hou rekening met de lengte van de kabel voor het aansluiten op het aansluitblokje van de armatuur.
Bij gebruik van een schemerschakelaar is deze plaats al bepaald (bij de sensor zelf) maar deze kan voor de bouw van de lichtkoof in overleg bepaald worden.
- Bepaal waar de bevestigingsgaten moeten komen, deze zijn al bepaald door de plaats van de beugels, maar ook deze kunnen op aanvraag van te voren worden bepaald. Neem de maatvoering van de bevestigingsgaten over op de muur.
- Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtkoof tegen aan komt (steen, hout, damwand, enz.)
Controleer of deze ondergrond ook het gewicht van de lichtkoof kan dragen.
Hierna kan de lichtkoof gemonteerd worden.
- Indien de lichtkoof ondersteboven wordt gemonteerd dienen er voldoende afwateringsgaten van 7 mm geboord te worden, deze moeten beslist op het laagste punt in de koof en goed afgebraamd worden zowel aan de binnen- en buitenzijde i.v.m. vuilophoping. Bij lichtkoven langer dan 2 meter meerdere gaten boren.
- Nadat de lichtkoof is gemonteerd de kabel doorvoeren en op de juiste manier aansluiten en testen. Dankzij de scharnierende beugels is de uitlichting nauwkeurig in te stellen: met inbussleutel 2,5 de stelschroef aan de onderzijde van het scharnier losdraaien. De koof richten en vervolgens de stelschroef weer vast draaien.
- Voor het inschuiven van het prisma-acrylaat de transparante beschermfolie verwijderen.

Let op:

Bij te veel wind is het niet verstandig om de lichtkoof te plaatsen of de prisma-platen in- of uit te schuiven. Afhankelijk van de grootte en gewicht van de lichtkoof, deze met minimaal twee personen monteren.

